MODE D'EMPLOI
LENTILLES CORNÉENNES ESTHÉTIQUES ET THÉÂTRALES

Assurez-vous de lire toutes les indications de cette notice avant de porter vos nouveaux accessoires optiques. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre nouveau look.

PRÉPARATION

L'hygiène est primordiale. Toujours soigneusement se laver et se sécher les mains, pour enlever toute trace de substance pouvant contaminer ou abimer les yeux, avant de manipuler les lentilles cornéennes. Toujours faire tremper les lentilles pendant au moins 24 heures avant leur première utilisation, dans une solution multifonction adéquate pour lentilles souples.

POSE

Placer une lentille sur l'index droit et vérifier qu'elle est propre et dans le bon sens. Repoussez la paupière supérieure avec l'index et le majeur de la main gauche et tirer la paupière inférieure vers le bas avec le majeur droit. En regardant directement l'œil dans le miroir, placer doucement et délicatement la lentille sur l'œil. Relâcher les paupières avec précaution, puis cligner des yeux. Répéter la procédure pour l'autre œil.

RETRAIT

Se laver les mains soigneusement et les sécher. Regarder vers le haut et tirer la paupière inférieure avec le majeur de la main droite. Faire glisser la lentille vers le bas sur le blanc de l'œil. Pincer délicatement la lentille et la retirer. Répéter pour l'autre œil.

PORT DES LENTILLES

Les accessoires optiques sont uniquement destinés à un usage occasionnel. Vérifier auprès de votre spécialiste avant de les porter tous les jours de manière prolongée. Nous vous suggérons de ne porter les lentilles que pendant 4 heures le premier jour, puis d'augmenter le port de 2 heures supplémentaires par jour jusqu'à ce que vous atteigniez la durée optimale. Rincez toujours les lentilles avant la pose et après le retrait avec une solution multifonction adéquate pour lentilles souples. Chaque fois que vous les avez portés, changez la solution multifonction pour la conservation de vos accessoires optiques en vous assurant de ne pas les abimer. Si vous les portez peu fréquemment, assurez-vous de remplacer régulièrement la solution dans l'étui. Le nombre de jours d'utilisation des lentilles est limité et est inscrit sur la boîte. Une fois ouvert, les lentilles de contact doivent être remplacées après le délai inscrit, indépendamment du nombre de fois qu'ils ont été portés.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

L'âge minimum requis pour l'usage d'accessoires optiques est 16 ans. NE PAS porter les lentilles s'ils sont endommagés. NE JAMAIS partager les accessoires optiques avec quelqu'un d'autre. NE PAS laisser de produit cosmétique en aérosol entrer en contact avec les accessoires. NE PAS faire de sport nautique en portant les lentilles. NE PAS porter les accessoires en utilisant des médicaments ophtalmologiques. NE PAS nettoyer ou humidifier les accessoires avec de l'eau, de la salive ou tout produit d'entretien ménager. TOUJOURS retirer

les lentilles avec de se coucher. TOUJOURS poser les lentilles avant de se maquiller et les retirer avant de se démaquiller.

INFORMATION IMPORTANTE

Notez que les accessoires optiques n'ont pas pour but de corriger les défauts visuels et ne sont destinés qu'à changer la couleur des yeux. Les lentilles conviennent aux yeux sains et normaux seulement. En cas de doute quant à votre situation, consulter un spécialiste. Comme toutes les autres lentilles cornéennes, les lentilles esthétiques et théâtrales peuvent causer une variété de blessures à l'œil si elles ne sont pas utilisées correctement. Si des infections ou des rougeurs apparaissent, cessez l'usage immédiatement et consultez votre spécialiste ou médecin. NON RECOMMANDÉ pour les moins de 16 ans.

Renonciation de poursuite du client face au détaillant pour les lentilles cornéennes esthétiques et théâtrales.

J'ai entièrement lu et compris toute l'information sur ces pages et je m'engage à suivre ces directives et recommandations adéquatement. Par la présente, le détaillant se dégage donc de toutes responsabilités en cas de complications visuelles ou autres, suite à l'usage des lentilles cornéennes.

Nom : _____

Adresse : _____

_____

CHANT-O-FÊTES.com

Signature : _____

Nom du produit : _____

du produit : _____

du lot : _____

*** Veuillez lire attentivement et signer ce mode d'emploi. Afin de compléter votre commande, Chant-O-Fêtes doit recevoir une copie signée, soit par e-mail ou par fax. À défaut de la recevoir, votre commande sera annulée. Merci de votre compréhension.**

E-mail : service.clientele@chantofetes.com
Fax : (418) 627-1733